



	ES	GB	FR	DE	IT	PT	RO
C	Carga útil	Payload	Poids maximum	Nutzlast	Carico utile	Carga útil	Sarcina utila
S	Carga vertical	Nose load	Charge verticale	Stützlast	Carico verticale	Carga vertical	Sarcina verticală
P	Peso en vacío	Unladen weight	Poids net	Leergewicht	Peso vuoto	Peso vazio	Greutate goală

5

INFO



- ES** Es obligatoria la sujeción de la carga en marcha. Usar los puntos de fijación (V). Distribuir la carga de manera uniforme.
- EN** Fastening the load when the vehicle is working is obligatory. Use the fixing points (V). Distribute the load in a uniform way.
- FR** Il est obligatoire d'arrimer la charge en utilisant les points de fixation (V). Répartir la charge de manière uniforme.
- IT** Il fissaggio del carico è obbligatorio quando il veicolo è in movimento. Utilizzare i punti di fissaggio (V). Distribuire il carico in modo uniforme.
- PT** É obrigatorio fixar a carga antes de circular. Usar os pontos de fixação (V). Distribuir a carga uniformemente.
- NL** De lading moet bij het rijden vastgezet zijn. Gebruik de bevestigingspunten (V). Verdeel de belasting gelijkmatig.
- RO** Este obligatoriu să fixați încărcătura atunci când vehiculul este în mișcare. Utilizați punctele de fixare (V). Distribuți sarcina în mod uniform.
- DE** Die Ladung muss beim Fahren befestigt sein. Verwenden Sie die Befestigungspunkte (V). Die Ladung gleichmäßig verteilen.

INFO

(ES) (IT) (PT)

